

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: kta@nt-rt.ru | <http://krasmet.nt-rt.ru>

Вибратор направленного действия

взрывобезопасный ВНДВ-3

Предназначен для возбуждения вибрации с целью устранения зависания и сводообразования в бункерах, желобах и течках. Получение гармонических возмущающих сил основано на использовании центробежных сил неуравновешенных масс вращающихся эксцентриков.

Представляет собой устройство со встроенным в корпус асинхронным 'лектродвигателем, на вал которого с обеих сторон насажены эксцентрики, вынесенные наружу, что позволяет регулировать вибратор на необходимую возмущающую силу, не производя его полной разборки. Направление ударов регулируется.

Вибратор рассчитан на эксплуатацию в местах опасных по взрыву газа и пыли, где требуется применение электрооборудования в рудничном взрывобезопасном исполнении.

Может работать в условиях холодного, умеренного и тропического климата при:

- температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С;
- относительная влажность воздуха при 35°С до 100%

1. Степень защиты оболочки IP54
2. Уровень и вид взрывозащиты РВ, №В (Exd I)
3. Климатическое исполнение для умеренного и холодного климата – У5 для тропического – Т5
4. Возмущающая сила, кН 8,55; 17,25; 25
5. Частота колебаний в минуту, не менее 2800
6. Потребляемая мощность, кВт 2,1
7. Количество включений в час 50
8. Масса, кг 170
9. Габаритные размеры, мм, не более 550x450x570

